MANUAL DE USUARIO
Modelo: N-4002

Le aconsejamos lea detenidamente este manual antes de utilizar su smartphone

Indice

1. Aviso y seguridad
2. Primeros Pasos
2.1 Encender y apagar el N4002
2.2 Cargar la batería
3. Menú
3.1 Contactos
3.2 Mensajes
3.3 funciones del N-4002
3.3.1 Llamadas
3.4 Utilizar la tarjeta de memoria como disco U
3.5 WLAN
3.5.1 Abrir WLAN y conectar a WIFI
3.5.2 Conectarse a otras redes WLAN
3.6 Bluetooth
3.6.1 Abrir el Bluetooth y que el N4002 pueda ser detectado
3.6.2 conectar manos libres Bluetooth
3.6.3 Interrumpir o detener La conexión con manos libres Bluetooth
4. Aplicaciones
4.1 Navegador`
4.2 Email
4.3 Ajustes
4.3.1 SIM
4.3.2 redes inalámbricas
4.3.3 Ajustes de llamadas
4.3.4 Perfiles de audio
4.3.5 Pantalla`
4.3.6 Ubicación
4.3.7 Seguridad
4.3.8 Aplicaciones
4.3.9 Sincronización de cuentas
4.3.10 Privacidad
4.3.11 Almacenamiento
4.3.12 Idiomas y teclado
4.3.13 Ordenes por voz
4.3.14 Accesibilidad
4.3.15 Fecha y hora
4.3.16 Programar el encendido y apagado del N4002
4.3.17 Sobre el N-4002
4.4 cámara
4.5 Música
4.6 Gestor de archivos

1 Seguridad y Comunicación

ADVERTENCIA: Por favor, preste atención a estas directrices; el fabricante no asume ninguna responsabilidad para el usuario que no cumpla con las siguientes recomendaciones:
- El teléfono es compatible con la función " Modo de vuelo " , ajuste en el modo de " Modo de vuelo " en el avión. ya que el teléfono puede causar interferencias en los aviones. Siga todas las restricciones aereas.

- Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de los combustibles, productos químicos o áreas de voladura. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.

Mientras conduce por favor obedezca las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del N4002. Por favor obedezca las siguientes reglas: concentrarse en la conducción y estar al tanto de las condiciones del tráfico, si su vehiculo tiene una función de manos libres, utilícela. (**Speed Sound**, tiene un amplio catalogo de estos dispositivos para su **seguridad**) En malas condiciones de conducción, por favor, parar el coche antes de marcar.

Speed Sound le informa que el uso de los terminales pueden distraer la atención del volante, para cualquier conversación, pare su vehiculo, por su seguridad y por los demás.

- Apague su terminal en el hospital u otro lugar prohibido el uso de teléfonos. Los teléfonos afectarán el trabajo normal de los equipos electrónicos y los dispositivos médicos, como marcapasos, audífonos y otros equipos de electrónica médica.

- Se aconseja no utilizar accesorios y componentes no originales ya que pueden afectar a las condiciones el derecho a la garantía. **UTILICE SIEMPRE ACCESORIOS SPEED SOUND**

- No desarme el teléfono por sí mismo, si el teléfono está fuera de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor.

- Por favor, no cargue el N-4002 antes de instalar la batería. No provoque un cortocircuito en la batería.

- N-4002 se debe cargar en el buen ambiente de ventilación y refrigeración, y lejos de materiales inflamables y explosivos.

- Para desmagnetización, por favor, mantengalo lejos de los materiales magnéticos, como discos, tarjetas de crédito, etc.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos.
Si su dispositivo se moja, retire la batería y póngase en contacto con el proveedor.

- No utilice el teléfono en un ambiente de temperaturas extremas, y no exponga el teléfono a la luz solar o humedad.

- No utilice un paño mojado con líquido o detergente fuerte para limpiar el dispositivo.

- Para realizar fotografías, grabación de vídeo y funciones de grabación de sonido, por favor, siga las leyes y reglamentos relacionados con el uso de estas funciones. Fotografía, grabación de vídeo y grabación de sonido sin autorización puede violar las leyes y reglamentos.
- haga buen uso de las funciones de la red, por favor no descargue los archivos que tienen virus, no se instalan fotos y tonos de llamada que puedas ser perjudiciales (Virus). Si utilizamos de forma anormal el N4002, la empresa no asume ninguna responsabilidad.
Desháguese de las baterías conforme a las normativas locales, por favor, recicle cuando le sea posible. No deseche como residuo doméstico.

DECLARACIÓN: SPEED SOUND S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el contenido del manual sin previo aviso.

2 Introducción

2.1 Encender el teléfono y Apagarlo

Para encender o apagar el teléfono por favor mantenga pulsada la tecla de encendido. Si enciende el teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono mostrará el mensaje "No hay tarjeta SIM". Después de insertar la tarjeta SIM, el teléfono comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es utilizable.
A continuación se mostrará en el siguiente orden:
Teléfono de entrada código de bloqueo
-Si configura el bloqueo de teléfono.
PIN de entrada
-Si establece el bloqueo de SIM.
Búsqueda
-El teléfono llevará a cabo una búsqueda para encontrar las conexiones de red apropiadas

2.2. Carga de la batería

- Conecte el conector del cargador con el teléfono, y conecte el cargador a la toma de corriente.
    - En este momento el icono de nivel de carga parpadeará repetidamente en la esquina superior derecha de la pantalla del N-4002; Si durante la carga el teléfono móvil se apaga, una indicación de carga aparecerá en la pantalla.
    - Si hemos utilizado el N4002, incluso después de que hubiera suficiente energía, puede tardar algún tiempo después de haber comenzado la carga hasta que la indicación de carga aparezca en la pantalla.

Cuando el icono de carga de la batería no parpadea más, esto significa que la batería está completamente cargada. Si la carga mientras está el terminal apagado, todavía habrá una indicación en la pantalla cuando la carga este completada. Este proceso suele tardar más de 2,5 horas (Las primeras tres veces más exigente, tendremos que mantener cargando más de 12-14 horas, ya que esto le ayudará a prolongar la vida de la batería) .
Que el teléfono móvil y el cargador se calienten durante la carga es normal.
Cuando la carga está completa, desconecte el conector de carga de la toma eléctrica y el teléfono móvil.

ATENCIÓN:
- La carga debe realizarse en un área bien ventilada, con una temperatura de entre -10 C y 45 C. El cargador suministrado por la fábrica es el original seleccionado por **SPEED SOUND** para en N4002. El uso de un cargador no homologado por **SPEED SOUND** (solicite siempre los cargadores y accesorios de **SPEED SOUND**) podría ser peligroso, además de que puede perder las condiciones de garantía de reparación.
- Si el teléfono móvil se apaga automáticamente, o se indica que "la batería está baja", debe cargar inmediatamente la batería. Si la batería no se ha utilizado en su totalidad antes de la carga, el teléfono móvil reducirá automáticamente el periodo de recarga.

3 MENU DE FUNCIONES

3.1 Contacto

Puede utilizar la función de agenda para guardar los datos de contacto. Puede ver o gestionar sus contactos.
AVISO: El número de almacenamiento de registros de la tarjeta SIM es la que da la tarjeta, consultar con proveedor de telefonía móvil.

3.2 Mensajería

Es posible enviar y recibir SMS y MMS a través de la función de información.

3.3 Características del teléfono

3.3.1 Llamadas

Introduzca el número teléfono, incluyendo el código de área (para llamar a otros países), seleccione uno de la tarjeta SIM y empezar a hacer una llamada. Durante una llamada, se mostrará la información de estado de la llamada, si es necesario introducir el número, por favor pulse directamente la tecla numérica. Para llamadas internacionales, pulse la tecla "0" para cambiar, hasta que el prefijo telefónico internacional "+" en la pantalla, ingrese el código de país y el número completo al que desea llamar.

3.3.1.1 Líneas de acceso directo

En la interfaz del sintonizador, mantenga las teclas de números de marcación de acceso directo en la lista correspondiente (2 ~ 9) puede marcar un teléfono. Numero clave que se haya ajustado línea de acceso directo de correo de voz.

3.3.1.2 Llamar utilizando los contactos

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en la aplicación "Contactos" para abrir el contacto
2. Pulse la tecla de Menú -> Buscar, buscar los contactos en la lista de contactos
3. Haga clic en el contacto -> seleccione la llamada tarjeta SIM.

3.3.1.3 Llamar desde el registro de llamadas

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en el icono "Marcar" para abrir el marcador.
2. Haga clic en la lista de
Los registros de llamadas. También puede optar por el contacto de interfaz llamada registros tag página abierta llamada lista de registros.
3. Haga clic en el registro de llamadas -> seleccionar la tarjeta SIM para realizar la llamada.

3.3.1.4 Llamada del mensaje

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en "SMS" icono para abrir el mensaje.
2. Haga clic para seleccionar y abrir los mensajes o conversaciones necesarias.
3. Haga click en los mensajes requeridos. Si el mensaje contiene varios números, el teléfono puede ser activada automáticamente en el menú de opciones a elegir la información del número requerido, haga clic en el botón de llamada para marcar.

3.3.1.5 Llamadas de emergencia

Si instala la tarjeta SIM o no, podrá llamar al número telefónico de emergencia para pedir ayuda. Por ejemplo, marcar el número 112

3.3.1.6 Responder a una llamada

Cuando recibe una llamada desde los contactos, deslice el botón de respuesta a derecha para contestar la llamada. Si el auricular está conectado, también puede utilizar el botón en el auricular para contestar la llamada.

3.3.1.7 Finalizar la llamada

Cuando recibe una llamada desde los contactos, deslice el botón hacia la izquierda para rechazar la llamada. Al responder, haga clic en el botón de colgar para finalizar la llamada en curso.

3.3.1.8 Opciones de llamada

Mientras esta con una llamada, usted puede hacer la operación:

- Mute

Para detener la transmisión de la voz del usuario.

- Colgar (Hold)

Poner una llamada en pausa

- Un hold*

Resumen de llamada

- Altavoz

Activar a desactivar PA

- Contactos

Entrar en el menú de contactos.

- Agregar llamada

Añadir una nueva llamada.

- Dial pad

Nueva llamada.

- Finalizar llamada

Para finalizar la llamada.

3.4 Uso de la tarjeta de memoria del teléfono móvil como disco de U

1. Utilice la línea de USB será el teléfono móvil está conectado al ordenador. La barra de estado mostrará el icono de notificación.
2. Abra el panel de notificación.
3. En el panel de notificaciones, toque "USB conectado", y luego pulse "Activar almacenamiento USB".

AVISO: Si en las conexiones del N-4002 al ordenador seleccionamos dispositivos de almacenamiento USB abiertos, el teléfono móvil no será capaz de identificar las tarjetas de memoria. Usted no será capaz de utilizar algunas de las aplicaciones de telefonía móvil, como la cámara.

3.5 WLAN

Proporciona (100 M) Rango de acceso de red inalámbrica WLAN. Si desea utilizar el teléfono móvil en modo de WiFi, usted tiene que conectar al punto de acceso inalámbrico o "point hot".

AVISO: La disponibilidad de la cobertura de la señal WiFi ya dependerá de la cantidad, la infraestructura y otras señales ajenas al N-4002

3.5.1 Abra la WLAN y conéctese a una red inalámbrica

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración-> Conexiones inalámbricas y redes.
2. Casilla WLAN Seleccione para abrir Wi-Fi. El teléfono buscará automáticamente.
3. Haga clic en la configuración de Wi-Fi. Luego de red WLAN mostrará una lista de WLAN para encontrar la red del nombre y la configuración de seguridad.

4. Toque una de las redes WLAN de conexión. Cuando se selecciona una red abierta, el teléfono móvil será
Conectado a la red. Si es seleccionado WEP de la red, encriptación WPA/WPA2, primero debe introducir la contraseña correspondiente, y luego la conexión táctil

3.5.2 Conexión a otras redes WLAN

1. Conexiones inalámbricas en la pantalla, toque la configuración WLAN. Buscar redes WLAN se mostrarán en la lista de redes WLAN.
2. Otras redes WLAN “Touch” se pueden conectar a la red.

AVISO: Además, el teléfono móvil a través de GPRS a Internet (Conexión de datos) Tarjeta SIM GPRS - 3G en nuestro arranque por defecto actual es abierta, el usuario puede seleccionar manualmente la ubicación específica en "Configuración -> Gestión de SIM -> Conexión de datos, toque" Conexión de datos "para cerrar la conexión actual de datos de la tarjeta SIM.

3. 6 BLUETOOTH

3.6.1 Activar Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración
2. Haz clic en "Conexiones inalámbricas y redes", active la casilla de verificación "Bluetooth", para abrir Bluetooth. El teléfono buscará automáticamente se puede utilizar una red inalámbrica. Después de abierto, la barra de estado aparecerá Bluetooth ().
Toque la tecla "Buscar dispositivos" empezará a buscar los dispositivos Bluetooth dentro del alcance, distancia aproximada máximo 10 m.
3. Toque Ajustes de Bluetooth, todos los equipos se mostrarán en la lista de dispositivos Bluetooth a continuación.
(Seleccione la casilla de verificación se puede detectar, el teléfono está listo para ser detectado, por lo que dentro del alcance de otros dispositivos Bluetooth puedan encontrar el teléfono.)
Importante: los teléfonos celulares pueden detectar el tiempo más largo durante dos minutos.

3.6.2 Coincidencia y conectar auriculares Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración.
2. Haga clic en "Conexiones inalámbricas y redes" -> Configuración Bluetooth y casilla de verificación Bluetooth Seleccione para abrir Bluetooth. Entonces el teléfono para escanear en el ámbito de la función Bluetooth, y todo se encuentra a la pantalla del dispositivo en la lista de dispositivos Bluetooth a continuación.
Equipo Abajo encontrará en la lista de dispositivos Bluetooth.

3.6.3 Interrupción y la conexión de auriculares Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración -> Configuración de Bluetooth.
2. En la lista de dispositivos Bluetooth, toque o toque y mantenga auricular de manos libres está conectado.
3. Pulsación larga y seleccione "Disconnect y sin par".

4 APLICACIÓN

4.1 Browser

Haga clic en el icono del navegador para abrir el navegador. En el navegador, puede abrir la página por los siguientes métodos:
1. Haga clic en la barra de direcciones del navegador, entrada para el sitio Web de código abierto. Haga clic en.
2. Toque la Tecla Menú-> marcadores, elija deberá abrir los marcadores o haga clic en el historial de la página etiqueta registros visitado / más para elegir abrir otras páginas Web.

4.2 E-mail

Introduzca su correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión, seleccione Protocolo de comunicación, cuenta de datos Seleccione [Editar red de área local inalámbrica o de la tarjeta SIM para conectarse a la red de E-mail], Configuración de servidor de recepción y enviar la dirección del servidor, nombre de usuario Editar [nombre de usuario tiene que utilizar el nombre de generar en sí], y guardar los ajustes, entrar en las opciones del buzón de escribir y recibir mails.

4.3 Configuración

Gestión

4.3.1 SIM

- Información de SIM: Utilice una tarjeta SIM activada o desactivada.
- Defecto: Configuración de llamadas de voz, mensajería y conexión de datos utiliza la tarjeta SIM por defecto
- Selección básica: Configure la tarjeta de la itinerancia y los contactos SIM y SIM.

4.3.2 Conexiones inalámbricas y redes

- Modo avión: Desactive todas las conexiones inalámbricas.
- Wi-Fi: seleccionar encendido o apagado.
- configuración Wi-Fi: Configure y gestión de puntos de acceso inalámbricos, etc.

Wi-Fi Direct configuración: configuración y administración.

- WLAN directo.
- Bluetooth: Abrir / cerrar Bluetooth.
- Ajustes de Bluetooth: Conexión gestión, estableciendo el nombre del dispositivo y puede detectar el sexo, etc.
- Anclaje a red y zona Wi-Fi: Va a pasar a través de la conexión de datos del teléfono celular del USB o como WLAN comparten portal.
- configuración VPN: Configurar y administrar una red privada virtual.
- La red móvil: Comprobar el uso de datos móviles, configure el nombre del punto de acceso y los operadores de red.
- transferencia GPRS prefieren: ¿Va a pasar a través de la conexión de datos del teléfono celular del USB para compartir.

4.3.3 Configuraciones de llamadas

- llamada de voz
- llamada IP
- Otros ajustes:

4.3.4 Perfiles de audio

- general
- Silent (silencio)
- Reunión

4.3.5 Display

- Wallpaper (salvapantallas): Configure la personalización de la pantalla de su n-4002
- Brillo: Ajuste el brillo de la pantalla del teléfono
- Pantalla giratoria: Establecer si abrir la pantalla de rotación automática.
- Animación: visualización de la ventana Configuración de animación.
- Tiempo de espera: pantalla de ajuste automático de bloqueo del tiempo de retardo antes.

4.3.6 Ubicación

- Usar redes inalámbricas: El uso de la red de telefonía móvil en la posición de control de la aplicación.
- Usar satélites GPS: ubicación exacta a nivel de calle.

- GPS ayuda del EPO: Use GPS material auxiliar (EPO) para acelerar el posicionamiento GPS.
- EPP ajustes: Vea la información de configuración de EPO modificada
- A-GPS: Usar los datos auxiliares pueden acelerar el posicionamiento GPS.
- A-GPS: ver la configuración de A-GPS modificados

4.3.7 Seguridad

- Desbloqueo de la pantalla: Use diseño, PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
- Bloqueo de la tarjeta SIM: se puede abrir / cerrar bloquear la tarjeta SIM y la tarjeta de cambio de PIN SIM.
- Contraseñas: Introduzca la contraseña se puede ver de caracteres.
- Administración de dispositivos: Agregar o eliminar administrador de dispositivos.
- Almacenamiento de credenciales: permite a la aplicación acceder a vales de seguridad y otros documentos.
- Instalar desde la tarjeta SD: De la tarjeta SD instalada certificado de cifrado.
- Establecer contraseña: Establecer o modificar los documentos almacenados contraseña.
- Borrar almacenamiento: Eliminar todo el contenido de los documentos almacenados y restablecer la contraseña.

4.3.8 Aplicaciones

- Fuentes desconocidas: Configuración se le permite instalar el mercado electrónico para proporcionar aplicaciones.

Administrar aplicaciones: Gestión y eliminar.

- aplicaciones de instalación.
- Servicios en ejecución: Verificar y controlar los servicios en ejecución.
- Uso de almacenamiento: Compruebe la aplicación de espacio de almacenamiento.
- Uso de la batería: Compruebe el consumo de energía.
- Desarrollo: Configure las opciones de desarrollo de aplicaciones, ajuste la depuración USB, mantener el estado y permitir la simulación lugar Configuración.

4.3.9 Cuentas y sincronización

- Datos de fondo: Las aplicaciones pueden siempre sincronización, enviar y recibir datos.
- Sincronización automática: las aplicaciones sean datos sincrónicos automáticos.

4.3.10 Privacidad

- Restablecer datos de fábrica: Eliminar todos los datos de los teléfonos móviles.

4.3.11 Almacenamiento

- tarjeta micro SD: Visión micro SD espacio total y el espacio disponible.
- Monte tarjeta SD: Después de descargar la tarjeta SD para tarjetas SD no se mostrará.
- Borrar tarjeta SD: Retire la tarjeta SD de todos los datos.
- Almacenamiento interno: Tamaño de la pantalla de espacio disponible.

4.3.12 Idioma y teclado

- Configuración de idioma: se puede seleccionar el idioma y el diccionario de usuario.
- Ajustes del teclado: seleccione el teclado de Android, o cualquier otro método de entrada.
- Método de entrada: Seleccionar la entrada de manera método.

4.3.13 Entrada y salida de voz

- Configuración de texto a voz: configurado para escuchar en un ejemplo, utilice siempre mi configuración.
- Ajustes predeterminados: establece por defecto del motor, instalar los datos de voz, velocidad del habla y el lenguaje.
- Motores: Ajustes de Pico TTS.

4.3.14 Accesibilidad
Accesibilidad: set de apertura / cierre.
4.3.15 Fecha y hora
- Automática: las redes de uso ofrecen una hora y la fecha.
- Establecer fecha: permite modificar manualmente la fecha.
- Seleccionar zona horaria: seleccione manualmente la zona horaria.
- Definir hora:
- Usar formato de 24 horas:
- Seleccione el formato de fecha: Seleccione la fecha y el formato
4.3.16 Calendario de encendido / apagado
Programar el calendario de encendido y apagado del terminal
4.3.17 Acerca del teléfono
- Actualizaciones del sistema
- Estado: Compruebe el estado actual de la telefonía móvil.
- Acerca de la batería: Ver situación de consumo de energía.
- Información legal: comprobar la licencia de código abierto
- sobre la versión: Modelo de presentación.
4.4 CAMARA
1. Durante el modo de vista, ajustar el objetivo para permitir lo que se está fotografiando aparezca en el visor.
2. Después de tomar la imagen que desea tener, mantener la cámara fija, y presione el círculo azul central que aparezca en la pantalla para capturar la imagen.
3. Después de tomar las fotos. Haga clic en la imagen de vista previa en la parte inferior derecha, puede aparecer en el menú de la siguiente operación:
1. Puede compartir la foto a través de MMS, correo electrónico o Bluetooth, etc.
2. Haga clic en la foto para más operaciones, como la eliminación de
4.5 MUSICA
1. Haga clic en el artista / álbumes / canciones / biblioteca, encontrar lo necesario para reproducir los archivos de música.
2. Haga clic en los archivos de música empieza a jugar.
4.6 Gestor de archivos
En el menú principal, haga clic sobre la administración de archivos puede entrar a lista de gestión de archivos, tarjeta de memoria. Directorio raíz del documento de acuerdo con el botón de menú puede ser una nueva carpeta, las carpetas y los archivos a copiar, ver, cortar, borrar, renombrar, compartir y detalles.

CONSEJOS PRACTICOS:
En muchos de los operadores recientes, existe algún inconveniente a la hora de configurar el 3G, consulte en la página Web de SPEED SOUND la lista de protocolos y los diversos APN de los diferentes operadores que hay
Accesorios: un accesorio no compatible (no speed sound) puede causar daños en el terminal y perder la garantía.

SPEED SOUND S.A.
Empresa en actividad desde 1977, ofreciendo una gran selección de producto así como servicio; estos motivos son los que nuestra empresa más valora y esa es la principal razón de los años que llevamos, no lo olvide.

GRACIAS POR ADQUIRIR UNA DE NUESTRAS REFERENCIAS.